

FIN	WDB2110701A123456	Baureihe/muster 463.248
Auftrags-Nummer		Kennzeichen

Gesamtliste der Fehlercodes und Ereignisse

B1048	Die Klemme 54 hat Kurzschluss nach Plus.
B1049	Das Bauteil Nebelschlusslicht hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
B1050	Das Bauteil E3e2 (Schlusslicht und Parklicht links) hat Kurzschluss oder Unterbrechung. (Außen)
B1051	Das Bauteil E4e2 (Schlusslicht und Parklicht rechts) hat Kurzschluss oder Unterbrechung. (Außen)
B1052	Das Bauteil E3e2 (Schlusslicht und Parklicht links) hat Kurzschluss oder Unterbrechung. (Innen)
B1053	Das Bauteil E4e2 (Schlusslicht und Parklicht rechts) hat Kurzschluss oder Unterbrechung. (Innen)
B1054	Das Bauteil E3e4 (Bremslicht links) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
B1055	Das Bauteil E4e4 (Bremslicht rechts) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
B1056	Das Bauteil E21 (3. Bremsleuchte) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
B1057	Das Bauteil E15/8 (Deckenleuchte Fond links) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
B1058	Das Bauteil E15/3 (Deckenleuchte Fond) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
B1059	Die Kommunikation mit dem Bauteil B33 (Neigungsgeber EDW) ist gestört oder es liegt ein Leitungsfehler vor.
B1060	Die Leitung zum Bauteil B33 (Neigungsgeber EDW) ist defekt.
B1061	Fehler im Bauteil B33 (Neigungsgeber EDW)
B1065	Das Bauteil E7 (Rückfahrleuchte) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
B1066	Das Bauteil E3e1 (Blinklicht links) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
B1067	Das Bauteil E4e1 (Blinklicht rechts) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
B1068	Fehler im Bauteil N10/2kF (Relais 1, Klemme 15R)
B1069	Fehler im Bauteil N10/2kB (Relais 2, Klemme 15R)
B1070	Das Bauteil E15/9 (Deckenleuchte Fond rechts) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
B1071	Das Bauteil E19/1 (Kennzeichenleuchte links) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
B1072	Das Bauteil E19/2 (Kennzeichenleuchte rechts) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
B1073	Fehler im Bauteil N10/2kE (Relais Heckscheibenheizung)
B1074	Fehler im Bauteil K68 (Relais Heckwischer)
B1075	Das Bauteil N10/2kD (Relais Reserve 1) hat Kurzschluss.
B1076	Das Bauteil N10/2kC (Relais Reserve 2) hat Kurzschluss.
B1078	Die Kommunikation mit dem Bauteil H3/1 (Alarmsignalsirene mit Zusatzbatterie) ist gestört oder es liegt ein Leitungsfehler vor.
B1080	Fehler im Bauteil N10/2kG (Relais Tankdeckel Polwende 1)
B1081	Fehler im Bauteil N10/2kH (Relais Tankdeckel Polwende 2)
B1082	Fehler im Bauteil K44 (Relais ZV/Verriegelung)
B1083	Fehler im Bauteil K44/1 (Relais ZV/Entriegelung)
B1084	Die Klemme 15 hat Plausibilitätsfehler.
B1085	Das Bauteil B4 (Geber Kraftstoffanzeige) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
B1086	Die Kommunikation mit dem Bauteil N2/7 (Steuergerät Rückhaltesysteme) ist gestört.

B1087 Die Klemme 15 hat Plausibilitätsfehler.
Ereignis B1042 Die Klemme 30 hat eine Unterspannung < 7 V.
Ereignis B1043 Die Klemme 30 hat eine Unterspannung < 8 V.
Ereignis B1044 Die Klemme 30 hat eine Unterspannung < 10,5 V.
Ereignis B1045 Die Klemme 30 hat eine Überspannung > 17 V.
Ereignis B1089 Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät A1 (Kombiinstrument) ist gestört. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.
Ereignis B1090 Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N70 (Steuergerät Dachbedieneinheit) ist gestört. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.
Ereignis B1093 Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N69/1 (Türsteuergerät vorn links) ist gestört. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.
Ereignis B1094 Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N69/2 (Türsteuergerät vorn rechts) ist gestört. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.
Ereignis B1095 Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N10/1 (Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul vorn) ist gestört. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.
Ereignis B1096 Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N72/1 (Steuergerät Oberes Bedienfeld) ist gestört. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.
Ereignis B1098 Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N28/1 (Steuergerät Anhängererkennung) ist gestört. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.
Ereignis B1099 Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N26/9 (Multifunktionssteuergerät Sonderfahrzeuge (MSS)) ist gestört. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.
Ereignis B10A1 Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) ist gestört. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.

Dateiname: F:\Programme\DAS\bin\.\trees\PKW\grundmod\samh2\menues\Mnsamh21.s
Zellkoordinaten: 13 , 26