

Kommandoliste SBS-Sprach-Bedien-System (Stand 23.07.2015)
siehe Linguatronic Bedienungsanleitung

Hilfekommandos: Hilfe, Hilfe Telefon, Hilfe Radio, Hilfe CD, Hilfe CD-Wechsler, Hilfe CD 2	Telefonmodus umschalten: Telefon, Telefon an / - ein, Telefon einschalten
PIN-Eingabe: PIN eingeben, Pin-Nummer eingeben, Pin-Code eingeben	Speichern PIN: Übernehmen
Telefonnummer eingeben: Nummer wählen, Telefonnummer wählen	Wiederholen der gesprochenen Ziffern: Wiederholen
Korrigieren des letzten Ziffernblocks: Korrektur, Korrigieren, Nummer korrigieren, Telefonnummer korrigieren	Löschen aller eingegebenen Ziffern: Löschen, Nummer löschen, Telefonnummer löschen
Anlegen / Erweitern des Telefonbuches: Namen speichern, Nummer speicher, Telefonnummer speichern	Namen auswählen aus Telefonbuch: Namen wählen
Namen löschen: Namen löschen	Komplettes Telefonbuch löschen: Telefonbuch löschen
Telefonbuch anhören: Telefonbuch anhören	Zuletzt gewählte Telefonnummer wählen: Wahlwiederholung
Speichern einer Telefonnummer: Speichern, Nummer speichern, Telefonnummer speichern	Dialog abbrechen: Abbrechen, Abbruch
Ziffern und Wörter der Telefonnummer: 0-9, Stern, Raute, Quadrat, Plus, anstatt 2 besser zwo	Anstatt dem Wort Vierzig besser die Ziffern Vier Null ansagen, einzeln oder im Block
*****	*****
Umschalten in den Radiomodus: Radio, Radio an / - ein, - einschalten	Frequenzbereich: UKW, FM, Mittelwelle, Langwelle und Kurzwelle je nach SA
Frequenz wählen: Frequenz 93 Komma7 (Megahertz) (87,5 – 108,0 MHz)	Sender wählen: Suchlauf, Sendersuchlauf, Sender suchen, Nächster Sender, Anderer Sender
Eingestellten Sender speichern: Sender speichern	Systemansage: Bitte sprechen Sie den Sendernamen, Wiederholen Sie den Sendernamen, der Sendernamen ist gespeichert
Senderliste anhören und auswählen: Senderliste anhören, auswählen mit SBS-Taste/Telefontaste (annehmen)	Sender löschen: Sender löschen, Senderliste löschen Systemansage: Bitte sprechen Sie den Sendernamen, Systemansage: Möchten Sie den Sender löschen? JA, Systemansage: Der Sender ist gelöscht
Senderliste löschen: Senderliste löschen Systemansage: Möchten Sie die Senderliste komplett löschen Ja: Systemansage: Sind Sie sicher? Bestätigung mit Ja Nein: Die Senderliste wird vorgelesen Sendernamen mit SBS-Taste/Telefontaste (annehmen)	auswählen, der Sendernamen wird erneut vorgelesen Systemansage: Möchten Sie „Bayern 1“ löschen? Ja: das System löscht den Sender, liest die restlichen Einträge vor Nein: das System liest die Senderliste vor zurück: der vorherige Sender wird vorgelesen Abbruch: Dialog wird beendet
Verkehrsfunk: Verkehrsfunk an / - ein / - aus	
*****	*****
CD (1-6): CD, CD an, CD einschalten, CD-Wechsler an, ein, einschalten, CD 1, CD Nummer 1, Nächste CD, andere CD	CD Titel (1 bis zu 19 Titel): CD-Titel 1, CD-Titel-Nummer 6, Titel 12, Titel Nummer 13
Navigationssystem: Navi, Navi an/ein, Navi einschalten, Navigation an/ein, Navigation einschalten	Die Navigations-CD sollte nicht oder nur selten gewechselt werden. Die Einzugrolle verkratzt die CD
TV: entfällt, da analog	