

---

**FIN** WDB2304741F024683  
**Auftrags-Num-  
mer**

---

**Baureihe/muster** 230.474  
**Kennzeichen**

---

## Inbetriebnahme

---

Neues Steuergerät einbauen.

Um das Steuergerät N82/1 (Bordnetzsteuergerät) in Betrieb zu nehmen, sind keine Anpassungen notwendig.

---

**Dateiname:** C:\Programme\Das\bin\..\trees\pkw\grundmod\bsg\menues\MNIBBSG.s  
**Zellkoordinaten:** 9 , 6